■この章でおこなうこと

本製品を使用して発生する現象とその原因、対策方法について説明します。

困ったときは

2.1 WEB ブラウ ザが起動でき ず困ったとき	■ Internet Explorer が起動しない34 ページへ
2.2 BroadStation 設定で困った とき	■ 設定画面が表示されない36 ページへ
2.3 インターネット接続で困ったとき	■ インターネットに接続できない
2.4 パソコンとの 通信で困った とき	■ LAN 上のパソコンと接続できない49 ページへ
2.5 TCP/IP の設 定で困ったと き	■ パソコンの TCP/IP の設定を確認したい

2.1 WEB ブラウザが起動できず困ったとき

■ Internet Explorer が起動しない

原因①: 「インターネット接続ウィザード」が起動するように設定されている。

Internet Explorer では、初回起動時に「インターネット接続ウィザード」が起動するように設定されています。この設定を完了しないと、Internet Explorer が起動できません。

対策①: 以下の手順操作を行って、「インターネット接続ウィザード」を終了してください。

Internet Explorer5.0 以降の場合

- 1 デスクトップの Internet Explorer アイコン Friendly をダブルクリックします。
- 2 「インターネット接続ウィザード」が起動します。







以上で Internet Explorer が起動できるようになります。 次回よりデスクトップの Internet Explorer アイコンをダブルクリックし て起動してください。

Internet Explorer4.0 の場合

1 デスクトップの [インターネットに接続] アイコン により をダブルク リックします。





4 デスクトップに Internet Explorer アイコン internet が表示されます。

以上で Internet Explorer が起動できるようになります。 次回よりデスクトップの Internet Explorer アイコンをダブルクリックし て起動してください。

2.2 BroadStation 設定で困ったとき

■ 設定画面が表示されない

原因①: 設定画面を表示しようとしたときに「インターネット接続ウィザード」が起

動したときは、Internet Explorer の初期設定が解除されていません。

対策①: 「Internet Explorer が起動しない」(P34) を参照して、Internet Explorer の初期設

定を解除してください。

原因②: ネットワークアダプタのドライバが、正常にインストールされていません。

ネットワークアダプタに、「!」または「×」マークがついていませんか。

対策②: ネットワークアダプタのマニュアルを参照して、ドライバをインストールし

てください。

▶参照 ドライバのインストール手順は、ネットワークアダプタに添付のマニュアル

を参照してください。

原因③: TCP/IPが、正常に設定されていません。

DHCP サーバから、IP アドレスを自動取得できていません。

対策③: お使いの Windows に応じて以下を参照し、TCP/IP が正常にインストール/設

定されていることを確認してください。

▶参照「パソコンの TCP/IP の設定を確認したい」(P52)

また、「パソコンの IP アドレスが正常に割り当てられているか確認したい」 (P58) を参照して、TCP/IP が正常に割り当てられているか確認してください。

原因④: パソコンの IP アドレスと BroadStation の IP アドレスの割り振り方がまちがっ

ています。

対策④: 同じネットワークアドレスの IP アドレスが割り振られているか確認してくだ

さい。確認の手順については、「IPアドレスの割り振り方がわからない」(P62)

を参照してください。

また、「パソコンの TCP/IP の設定を確認したい」(P52) を参照して、TCP/IP

の設定を確認してください。

原因⑤: パソコンの LAN ポートと BroadStation が接続されていません。

対策⑤: パソコンの LAN ポートと BroadStation が、LAN ケーブルで確実に接続されて

いることを確認してください(「カチッ」と音がするまで差し込んでくださ

い)。

BroadStation 本体前面の $1 \sim 4$ ランプで接続が確認できます。

原因⑥: ケーブルが断線している可能性があります。

対策⑥: 正常に通信できている他の LAN ケーブルを使用して、再接続してください。

原因⑦: パソコンの LAN ポートが故障している可能性があります。

対策⑦: BroadStation やパソコンの LAN ポートのリンクランプが、点灯していること

を確認してください。

原因⑧: 接続しているLANポート/ハブの伝送モードが、全二重に設定されています。

または自動認識が、正常に働いていません。

対策⑧: 接続する LAN ポート/ハブによっては、 伝送モードが「Auto Negotiation」(自

動認識)に設定されていると、ネットワークに正常に接続できないことがあ

ります。

この場合は、伝送モードを、手動で 10M 半二重または 100M 半二重の設定に

変更してください。

原因9: • WEB ブラウザの設定でプロキシが設定されています。

• モデムを使用してダイヤルするように、設定されています。(モデム (PPP)

接続画面が表示される場合)

対策⑨: ・プロキシサーバの存在するネットワーク環境でBroadStationを設定するとき

は、WEBブラウザのプロキシ設定を変更する必要があります。

• WEB ブラウザの設定で、ダイヤルしない設定に変更する必要があります。

(モデム (PPP) 接続画面が表示される場合)

次の手順で WEB ブラウザの設定をおこなってください。

Internet Explorer5.0 以降の場合

- Internet Explorer を起動します。
- 2 [ツール] [インターネットオプション] を選択します。
- **3** [接続] をクリックします。






「LAN にプロキシサーバーを使用する」がチェックされていないときは、 WEB ブラウザの設定に問題ありません。



- 上記設定をおこなっても、モデム接続画面が表示される場合は、Internet Exploer 6.0 以降をお使いになることによって改善されることがあります。
- BroadStation 出荷時の LAN 側の IP アドレスは、「192.168.11.1」です。

Internet Explorer4.0 の場合

- Internet Explorer を起動します。
- 2 [表示] [インターネットオプション] を選択します。
- **3** 「接続」タブをクリックします。



「プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス」がチェックされていないときは、WEBブラウザの設定に問題ありません。




□メモ BroadStation 出荷時の LAN 側の IP アドレスは、「192.168.11.1」です。

Netscape Navigator6.0 以降の場合

Netscape Navigator を起動します。





「手動でプロキシを設定する」欄がチェックされている場合は、次の手順4へ進みます。

「インターネットに直接接続する」欄がチェックされている場合は、 [OK] をクリックしてください。



□メモ BroadStation 出荷時の LAN 側の IP アドレスは、「192.168.11.1」です。

2.3 インターネット接続で困ったとき

インターネットに接続できない

対策: インターネットに接続できないときは、以下のフローチャートに従って、設

定を確認してください。

Check1 パソコンの TCP/IP の設定を確認します。

Check2 PPPoE 設定を確認します。

Check3 BroadStation の WAN 側の TCP/IP の設定を確認します。

Check4 パソコンとプロバイダ間の接続を確認します。

Check1 パソコンの TCP/IP の設定を確認します。

確認:

- 1 パソコンに IP アドレスが以下のように正常に割り当てられているか、 確認してください。
 - IP アドレスが正しく設定されているか

▶参照 「パソコンの IP アドレスが正常に割り当てられているか確認したい」(P58)

- BroadStation と同じネットワークアドレスのIPアドレスが設定されているか (BroadStation の LAN 側の IP アドレスの出荷時設定は、「192.168.11.1」です)
- DNS とゲートウェイに BroadStation の LAN 側の IP アドレスが設定されているか

Check2 PPPoEの設定を確認します(PPPoEを使用しないCATV/xDSL回線の場合は、Check3 へ進んでください)

PPPoE 対応の xDSL 回線(フレッツ ADSL など)をお使いの場合、以下の手順で PPPoE の設定が行われているか、確認してください。

- 1 「BroadStation の設定画面を表示する」(P10)を参照して、設定画面を表示します。
- **2** BroadStation のトップ画面の「ブロードステーション情報」欄に「PPPoE 状態」が表示されますので、「PPPoE 状態」に表示されているメッセージを確認してください。
 - ▲注意 「PPPoE 状態」が表示されていないときは、BroadStation の設定初期化スイッチを8秒以上押して、BroadStation を初期化した後、再度「らくらく!セットアップシート」を参照して、設定をおこなってください。

「通信中」

正常に通信しています。インターネットに接続してください。

「接続失敗」

•BroadStation と CATV/xDSL モデムが正常に LAN ケーブルで接続されているか、確認してください (WAN ランプが点灯しているか確認してください)。

今までパソコン1台を CATV/xDSL モデムに接続して使用していた場合、モデムがパソコンとの接続情報を保持したままの状態となりインターネットに接続できないことがあります (CATV/xDSL モデムは一台のみしか接続できないものが多いため)。この場合は、しばらく時間を置いてから、再度、接続を行なってください。

(フレッツ ADSL では、強制切断後、NTT 西日本で 20 分、NTT 東日本で 10 分程度、接続できなくなることがあります。ご注意ください。)

• 接続ユーザ名、接続パスワードを確認して、再度正しく入力してくだ さい。

[詳細設定] - [PPPoE 設定] を開き、再度正しく入力してください。 ※フレッツ ADSL をご利用のお客様はプロバイダから指定された接続 ユーザ名の後に「@ プロバイダ識別子」と入力する必要があります。 例

接続ユーザ名が「melco」で、プロバイダがニフティのとき melco@nifty.com

詳しくはご利用のプロバイダにお問い合わせください。

• フレッツ ADSL をご利用の場合は、プロバイダへの接続契約が「フレッツ ADSL 接続」に切り替わっているか、確認してください。プロバイダによっては、ADSL に対応していても、特別な契約が必要な場合があります。ご確認ください。

「切断 (通信待ち)」

• 切断時間が経過して、接続が自動切断されました。BroadStation のトップ画面で「接続」をクリックして、再度接続してください。

Check3 BroadStation の WAN 側の TCP/IP の設定を確認します

《プロバイダから IP アドレスを自動的に取得する場合》

以下の手順に従って確認してください。

f 1 BroadStation の設定画面で、[機器診断] - [本体情報] を選択します。

2 「WAN 側 IP アドレス」欄の内容を確認します。

「自動取得(取得済み)」:

BroadStation とプロバイダ間の接続は正常です。 「WAN 側 IP アドレス」欄の「DNS1(プライマリ)」の IP アドレス をメモして Check4 へ進んでください。

「自動取得(取得失敗)」または「自動取得(取得中)」:

次の項目を確認してください。

- BroadStation と CATV/xDSL モデム間のケーブルに問題がないか、また プロバイダ側に問題がないか確認してください。BroadStationとCATV/ xDSL モデム間のケーブルをパソコンに接続して、インターネットに 接続できるか確認してください。
- CATV/xDSL モデムの電源コードをコンセントから一度抜いて 30 秒~ 1 分程度経過後に、電源コンセントに差し込んでください。また、モ デムの電源を ON にしてから BroadStation の AC アダプタを抜き差し してください。

それでも復旧しない場合は、一度モデムの電源を OFF にして 30 分程 度経過してから、モデムの電源を ON にしてください。

それでもなお復旧しない場合は、モデムの電源を ON にしたまま、最 大36時間放置してください。

- プロバイダに接続する機器(パソコン等)の MAC アドレスを登録し ているときは、BroadStation の WAN 側の MAC アドレスで登録しなお してください。(MAC アドレスは、「5.1 各部の名称とはたらき」(P82) を参照)
- BroadStation の WAN ランプまたは、CATV/xDSL モデムの各種ステー タスランプが正常に点灯しているか確認してください。 ランプが正常に点灯していない場合は、ケーブルが正しく接続されて いるか確認してください。

《IP アドレスを手動で設定する場合》

下記の項目を確認してください。

- プロバイダから指示された、パソコンに設定する IP アドレス、ネットマ スク、デフォルトゲートウェイ、プライマリ / セカンダリ DNS が、 BroadStation に正しく設定されているか確認してください。
- BroadStation に設定した IP アドレス、ネットマスク、デフォルトゲート ウェイ、プライマリ / セカンダリ DNS について、プロバイダ側に問題が ないか確認してください。

設定内容は、設定画面の「詳細設定」-「基本設定」で確認できます。

Check4 パソコンとプロバイダ間の接続を確認します

次の手順に従って確認してください。

- 1 お使いの Windows に応じて、手順をおこなってください。
 - Windows Me の場合は、「スタート」 「プログラム] 「アクセサ リー「MS-DOS プロンプト」を選択します。
 - Windows 98/95 の場合は、「スタート」 「プログラム」 「MS-DOS プロンプト〕を選択します。
 - Windows XP/2000 の場合は、「スタート] 「(すべての) プログラム] 「アクセサリ」 – 「コマンドプロンプト」を選択します。
 - WindowsNT4.0 の場合は、「スタート] 「プログラム] 「コマン ドプロンプト〕を選択します。
- 以下の書式を入力して、<Enter> キーを押します。

ping (プロバイダの DNS の IP アドレス)

または

ping (ホームページのアドレス)

例:

ping www.melcoinc.co.jp <Enter>

正常に接続されている場合は、以下のように表示されます(プロバイダ の DNS の IP アドレスが、「202.247.1.254」の場合)。

Pinging from 202.247.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time=1ms TTL=32

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time=4ms TTL=32

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32

正常に接続されていない場合は、「Request timed out」「Destination host unreachable」のように表示されます。

ping コマンドを 2,3 回繰り返しても接続されない場合は、TCP/IP の再イ ンストールをおこなってください。

- 3 手順2で正しく接続されていることが確認できたのに、インターネット に接続できない場合は、WEB ブラウザの設定を確認します。
- ▶参照 「設定画面が表示されない」の「対策⑨」(P37)
- □メモ WAN 側 IP アドレス、DNS アドレスをプロバイダの DHCP サーバから取得し ている場合には、以下の設定で DNS サーバの IP アドレスを確認できます。
 - 1 CATV/xDSL モデムと BroadStation の接続を切り離し、パソコンに直接モ デムを接続してください。
 - 2 パソコンの TCP/IP 設定で IP アドレスを自動取得する設定になっている ことを確認します。
 - 3 IP アドレスを解放・再取得します。操作方法については、「パソコンの IP アドレスが正常に割り当てられているか確認したい」(P58)を参照して ください。
 - 4 再取得できたら、IPCONFIG コマンドや WINIPCFG コマンドで [詳細] をクリックし、ホスト名、DNS サーバ、デフォルトゲートウェイの各欄 に表示されている内容をメモしてください。
 - 5 いったんモデムの電源を OFF にした後、再度 ON にします。もう一度 BroadStation ーモデムーパソコンを接続しなおして、IP アドレスを解放・ 再取得します。
 - 6 Check4 の手順1に戻って、メモをした DNS アドレスやデフォルトゲー トウェイの IP アドレスで、ping コマンドを実行してください。

■ インターネット対応ゲームソフトが正常に動作しません

対策: 動作確認ゲームソフトの情報については、AirStation/BroadStation のユーザ専

用サポートページ"airstation.com"(http://www.airstation.com/) を参照してく

ださい。

■ Messenger の音声チャットやビデオチャットなどができない

原因①: BroadStation または Windows の UPnP 機能が無効になっている。

対策①:「Windows Messenger や MSN Messenger を使う (Universal Plug and Play)」(P12)

を参照して UPnP 機能を有効にしてください。

原因②: 通信相手が使用しているルータ (Messenger には対応) の UPnP 機能が無効に

なっている、または UPnP 機能に対応していない。

対策②: 「音声チャットの開始」や「ビデオチャットの開始」をする側を入れ替えてみ

てください。

(こちらから「開始」している場合は、通信相手側から「開始」してもらって

ください。)

原因③: プロバイダから取得している IP アドレスが「グローバル IP アドレス」でない。

対策③: プロバイダにお問い合わせください。

原因④: DirectX のバージョンが 8.1 よりも古い (WindowsMe の場合)。

対策④:「WindowsMe での設定」(P16) を参照して DirectX のバージョンを確認してく

ださい。

Messenger のインスタントメッセージなどの反応が遅い

: .NET Messenger Service に HTTP プロキシで接続しています。 原因

- ■メモ ・ 次のような場合、Messenger が HTTP プロキシで接続するよう自動的に Messenger の設定を変更することがあります。
 - BroadStation の設定が「PPPoE クライアント」である。
 - 「切断時間」が設定されている。
 - Messenger の通信により BroadStation が PPPoE 接続を開始した。
 - 接続方法は、Messengerの「ツール」-「オプション」メニューの「接続」 で確認できます。

対策: 一度サインアウトした後、再度サインインしてください。

「切断時間を「O」(ゼロ)に変更することでも、この問題を解決できます。詳 しくは、「PPPoE 設定」の「切断時間」(P69)を参照してください。

2.4 パソコンとの通信で困ったとき

■ LAN 上のパソコンと接続できない

原因①: LAN ボード/カードのドライバのインストールに失敗しています。

対策①: LAN ボード/カードに添付されているマニュアルを参照して、ドライバが正

常にインストールされていることを確認してください。

原因②: ネットワークを検索して、接続されているコンピュータを表示するまでに時

間がかかっています。

対策②: 以下の手順で、コンピュータの検索をしてください。

Windows 98/95/NT4.0 の場合:

 $oldsymbol{1}$ [スタート]-[検索]-[ほかのコンピュータ]を選択します。



「名前」 欄に、接続先のコン ピュータ名を入力します。


[検索開始] をクリックします。



検索されたコンピュータ のアイコンをダブルク リックして、接続してく ださい。

Windows Me/2000 の場合:

- 1 デスクトップの [マイコンピュータ] を右クリックします。
- **2** [コンピュータの検索]を選択します。



WindowsXP の場合:

- **1** [スタート] [検索] を選択します。
- 2 「何を検索しますか?」と表示されたら、「コンピュータまたは人」をクリックします。
- 3 「ネットワーク上のコンピュータ」をクリックします。
- **4** 「コンピュータ名」欄に接続先のコンピュータ名を入力し、「検索」をクリックします。
- 5 検索されたコンピュータのアイコンをダブルクリックして、接続してください。

原因③: Windows Me/98/95 を起動したときに、パスワードを入力していません。

(ユーザー名/パスワードの入力画面で[キャンセル]をクリックしたり、

<ESC> キーを押したりしています)

対策③: Windows Me/98/95 を起動したときに要求されるユーザー名/パスワードの入

力画面では、必ず入力してから [OK] をクリックしてください。

もし、パスワードを忘れてしまったときは、別のユーザー名を入力してくだ

さい。ユーザー名とパスワードがコンピュータに登録されます。

パスワードは空欄でも構いませんが、必ず「OK」をクリックしてください。

原因④: TCP/IPプロトコルがインストールされていない、または設定が間違っています。

対策④: パソコンの IP アドレスの設定を、以下ページを参照して確認してください。

▶参照 「パソコンの TCP/IP の設定を確認したい」(P52)

原因⑤: TCP/IP は組み込まれているが、IP アドレスの割り振り方が間違っています。

対策(5): IP アドレスの設定が、正しいことを確認してください。

▶参照 「IP アドレスの割り振り方がわからない」(P62) を参照してください。

原因⑥: PPPoE 接続ツール(フレッツ接続ツール等)がインストールされている。

対策⑥: PPPoE接続ツール(フレッツ接続ツール等)をアンインストールしてください。

手順は、プロバイダにお問い合わせください。

2.5 TCP/IP の設定で困ったとき

■ パソコンの TCP/IP の設定を確認したい


手順: パソコンの TCP/IP 設定の確認手順は、以下の通りです。お使いの OS に合った手順を参照して、確認してください。


Windows Me/98/95

- $oldsymbol{1}$ [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- $\mathbf{2}$ [\mathbf{x} \mathbf{y} \mathbf{y} \mathbf{z} $\mathbf{$
- 3 [現在のネットワークコンポーネント] 欄に、LAN ボード/カードのドライバおよび「TCP/IP」が表示されていることを確認します。



- •「TCP/IP」が表示されていないときは、「パソコンに TCP/IP をインストール したい」(P57)を参照してインストールしてください。
- •お使いの環境によって、「TCP/IP」のみ表示されることがあります。





- 9 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、[はい] をクリックします。
- 10 パソコンが再起動されます。

これで、パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

「予モ」 インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定をする必要がありますが、BroadStation には DHCP サーバ機能があるため、パソコンに IP アドレスを自動的に割り当てます。(DNS、ゲートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます。)

正しく割り当てられているかを確認するには、WINIPCFG コマンドをお使いください。

WINIPCFG コマンドの使い方は、「パソコンの IP アドレスが正常に割り当てられているか確認したい」(P58) を参照してください。

WindowsXP/2000

ここでは、Windows2000の画面を使って説明します。


「ネットワーク接続」をクリックします。)

- 1 パソコンを起動します。 コンピュータの管理者権限のあるユーザ (Administrator など) でログインします。
- 2 [スタート] [設定] [ネットワークとダイヤルアップ接続] を選択します。 (WindowsXP をお使いの方は、[スタート] [コントロールパネル] を選択した後、[ネットワークとインターネット接続] をクリックし、
- 3 「ローカルエリア接続」アイコンをダブルクリックします。





•「TCP/IP」が表示されていないときは、「パソコンに TCP/IP をインストール したい」(P57) を参照してインストールしてください。



「IPアドレス」欄に「DHCP有効」と表示されないときは、手順6から再度設定してください。

「デフォルトゲートウェイ」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレスを選択して、「削除」をクリックしてください。

9 「DNS」をクリックしま クリック IP 設定 DNS VINS オプション す。 DNS サーバー アドレス(使用)(N) **追加(A)**。 編集(E)。 「DNS サーバーアドレス 2 羅馭 不適切な名前の解決に使用するオプションを選択してください。以下の設定は TOP/IP が使用可能になっている接続すべてに適用されます。 (使用順) | 欄が空白である プライマリおよび接続専用の DNS サフィックスを追加する(2)

I

プライマリ DNS サフィックスの親サフィックスを追加する(2) ことを確認します。 以下の DNS サフィックスを順に追加する(日): この接続の DNS サフィックス(S): ▼ この接続のアドレスを DNS (ご登録する(E) □ この接続の DNS サフィックスを DNS 登録に使う(L) [OK] をクリックします。 3 クリック

「DNS サーバーアドレス (使用順)」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレスを選択して、「削除」をクリックしてください。

10 [OK] \rightarrow [OK] \rightarrow [閉じる] の順にクリックして、ウィンドウを閉じます。

これで、パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

「メモ インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定をする必要がありますが、BroadStation には DHCP サーバ機能があるため、パソコンに IP アドレスを自動的に割り当てます。(DNS、ゲートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます)

WindowsNT4.0

- WindowsNT4.0 を起動して、アドミニストレータ権限のあるログイン名 (Administrator 等) でログインします。
- 2 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- **4** 「アダプタ」タブをクリックして、[ネットワークアダプタ] 欄に、LAN ボード/カードのドライバが表示されていることを確認します。
- 5 [プロトコル] タブをクリックして、[ネットワークプロトコル] 欄に、「TCP/IP プロトコル」が表示されていることを確認します。
- •「TCP/IP」が表示されていないときは、[追加] ボタンをクリックして、インストールしてください。
- **6** 「TCP/IP プロトコル」を選択して、[プロパティ] をクリックします。

- 7 「DHCP サーバーから IP アドレスを取得する」を選択します。
- **8** [DNS] タブをクリックして、ホスト名(例: melco)を入力します。
- ▲注意 ホスト名以外の項目は何も入力しないでください。もし、入力されている場合は削除してください。
- 9 「今すぐコンピュータを再起動しますか?」と表示されますので、[はい]をクリックします。

WindowsNT4.0 が再起動されます。


これで、WindowsNT4.0 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

「メモ インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定をする必要がありますが、BroadStation には DHCP サーバ機能があるため、パソコンに IP アドレスを自動的に割り当てます。(DNS、ゲートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます)

■ パソコンに TCP/IP をインストールしたい

手順: パソコンに TCP/IP がインストールされていない場合は、以下の手順でインストールをおこなってください。お使いの OS に合った手順を参照して、インストールしてください。

Windows Me/98/95



- 2 [プロトコル] を選択して、[追加] をクリックします。
- 3 [製造元]は「Microsoft」を選択し、「ネットワークプロトコル」は「TCP/ IP」を選択して、「OK」をクリックします。
- **4** TCP/IP プロトコルが追加されていることを確認します。

Windows2000



- 2 [プロトコル]を選択して、[追加]をクリックします。
- 3 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択して、[OK] をクリックします。
- **4** 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が追加されていることを確認します。

■ パソコンの IP アドレスが正常に割り当てられているか確認 したい

確認: BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続できない場合や、BroadStation が検索できない場合は、パソコンの TCP/IP の設定を確認してください。

Windows Me/98/95

[スタート] - [ファイル名を指定して実行]を選択します。
 「WINIPCFG」と入力します。
 [OK] をクリックします。



3



BroadStationのIPアドレス が表示されます。

パソコンの IP アドレスで す。

BroadStation と同じネット ワークのIPアドレスが表示 されていることを確認しま す。

4 「IP アドレス」、「デフォルトゲートウェイ」、「DNS サーバー」に正しい IP アドレスが表示されていない場合は、IP アドレスの書き換えをします。



「解放」をクリックします

2</mark>ッッッ 「書き換え」をクリックし ます

以上の手順をおこなっても正しい IP アドレスが表示されない場合は、パソコンと BroadStation が LAN ケーブルで正しく接続されているか確認してください。また、BroadStation やパソコンの TCP/IP の設定が誤っている可能性があります。「パソコンの TCP/IP の設定を確認したい」(P52)を参照して、TCP/IP 設定を確認してください。

それでも正しい IP アドレスが表示されないときは、BroadStation を初期化して、再度設定をおこなってください。

「IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、パソコン側で IP アドレスが取得できていません。

- ・「0.0.0.0」と表示されているとき
- ・「169.254.x.x」と表示されているとき(x は 0~255 までの数字です)

WindowsXP/2000/NT4.0

1 以下のメニューをクリックして、コマンドプロンプトを起動します。

セサリー「コマンドプロンプト」を選択します。

WindowsNT4.0: 「スタート]-「プログラム]-「コマンドプロンプト] を選択します。

- 2 画面に「C:¥>」と表示されます。 「IPCONFIG /ALL」と入力し、<ENTER> キーを押します。
- 3 「IP Address I 欄と「Subnet Mask I 欄に、IP アドレスとサブネットマ スクが表示されます。BroadStation と同じネットワークの IP アドレス が表示されることを確認してください。

Ethernet adapter ローカルエリア接続		
Connection-specific DNS Suffix	:	
Description	: MELCO LGY-PCI-TXC Ethernet Adapter	
Physical Address	: 00-07-06-CE-B4-AC	
DHCP Enabled	: Yes	
Autoconfiguration Enabled	: Yes	
IP Address	(192.168.11.2)—— パソコンの	
Subnet Mask	: <u>255.255.255.0</u> IP アドレス	
Default Gateway	(: 192.168.11.1	
DHCP Servers	: 192.168.11.1	
DNS Servers	:	

| BroadStationのIPアドレスが表示されている ことを確認してください。

パソコンの IP アドレスが、BroadStation と同じネットワークアドレスで あれば、正しく設定されています。ネットワークアドレスが異なる場合 は、手順4に進んで、TCP/IPを再設定します。

- 4 「ipconfig /release」と入力し、<Enter> キーを押します。
- 5 「ipconfig /renew」と入力し、<Enter> キーを押します。
- 6 「ipconfig /all」と入力し、<Enter> キーを押します。 再設定された IP アドレスが、表示されます。

以上の手順をおこなっても正しい IP アドレスが表示されない場合は、パソコ ンと BroadStation が LAN ケーブルで正しく接続されているか確認してくださ い。また、BroadStation やパソコンの TCP/IP の設定が誤っている可能性があ ります。「パソコンの TCP/IP の設定を確認したい」(P52)を参照して、TCP/ IP 設定を確認してください。

それでも正しい IP アドレスが表示されないときは、BroadStation を初期化し て、再度設定をおこなってください。

- 「IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、パソコン側で IP アド レスが取得できていません。
 - ・「0.0.0.0」と表示されているとき
 - ・「169.254.x.x」と表示されているとき (x は 0~255 までの数字です)

■ IP アドレスの割り振り方がわからない

対策· 以下を参考にして、IPアドレスを設定してください。

ネットワーク上に DHCP サーパ[※]が存在する場合

IPアドレスの設定を、以下のように設定します。 WindowsMe/98/95:「IP アドレスを自動的に取得」 Windows XP/2000: 「IP アドレスを自動的に取得する」

WindowsNT4.0 :「DHCP サーバーから IP アドレスを取得する」

ネットワーク上のパソコンに IP アドレスがすでに割り振られている 場合

パソコンに設定するIPアドレスを、ネットワーク管理者に確認してください。

ネットワーク上のパソコンに IP アドレスが割り振られていない場合

パソコンおよび BroadStation の IP アドレスを、以下のように設定します。

<設定例>

IP アドレス ネットマスク BroadStation: 192.168.11.1 (255.255.255.0) (255, 255, 255, 0) パソコンA : 192.168.11.2 パソコンB : 192.168.11.3 (255.255.255.0) パソコンC : 192.168.11.4 (255.255.255.0)

パソコンX : 192.168.11.254 (255.255.255.0)

※ DHCP サーバは、ネットワーク上のパソコンに IP アドレスを自動的に割 り振るサーバです。(BroadStation にもこの機能が搭載されています。) Windows2000/NT サーバやダイヤルアップルータなどの DHCP サーバ機能 が内蔵された機器がネットワーク上に存在する場合、DHCP サーバ機能が 動作している場合があります。Windows2000/NT サーバやダイヤルアップ ルータの DHCP サーバ機能が動作しているかどうかは、Windows2000/NT のマニュアルまたはダイヤルアップルータのマニュアルを参照してくだ さい。または、メーカーにお問い合わせください。

ネットワーク上に WindowsMe/98/95 のパソコンしかないときは、DHCP サーバは存在しません。